

項目	システム
-----------	------

質問：mp3 のファイルを CD に焼きました。しかし PC では音楽が聴けましたがコンポでは聞けません。何故なのでしょう？

回答：

アンプで聴くためには音楽 CD は音楽 CD 型式になっている必要があります。そのまま mp3 ファイルを CD に焼き付けた場合は Windows のファイル形式のため音楽を聴くことはできません。 焼き付けには必ず「音楽 CD 焼き付け」型式を選択しなければなりません。

ちなみに、SONY のサイトからダウンロードできる「x-アプリ」(無料)ではそのまま mp3 の音楽ファイルを CD に書き込むだけで自動的に音楽 CD が作成できます。

また、CD/DVD 書き込む専用ソフトでは「音楽形式で書き込む」を選択して書き込むとソフトが自動的に音楽型式に変換してくれます。